

DUROFEL

Fuente de alimentación:

-220 Volts

Use el adaptador de suministro de 220v provisto con el DUROFEL en la posición de 9 V.

-Batería

Use una batería de 9 voltios.

Importante:

Modo de espera: Durofel se apaga automáticamente después de 3,5 mn de no utilización, excepto durante el proceso de medición.

Precaución: Mientras mide si desea consultar los resultados presionando la tecla E, DUROFEL se apagará automáticamente después de 3,5 mn y perderá todas las medidas de la serie actual. (Ver 6ª pantalla: resultados del párrafo).

Capacidad de memoria:

59 series de 1 a 98 frutas (1 a 4 medidas por fruta). Las series se almacenan con un número de registro automático del 1 al 59. Si realiza varias medidas por fruta, el programa calcula y registra solo el promedio por fruto.

Puede usar y reutilizar un código de lote (6 caracteres) para identificar varias medidas (de 1 a 98 frutas para un mismo lote). Después de la serie 59, solo se eliminará la serie más antigua y el número de registro automático se restablecerá a 1.

Funcionamiento/Utilización:

Cuando se enciende, se muestra lo siguiente:

DUROFEL

SETOP

Se proponen dos posibilidades:

-pulsar la tecla E para ir a la 2da pantalla.

-Pulse las teclas de flecha para ir a las utilidades (consulta, descarga datos en la computadora de la PC, memoria en blanco)

Rango de medición:

0...100% medidas Durofel

